

Luftdichte Werbesäule AirBlock

Aufbauanleitung

DE 01.2025

1. Wir nehmen den Pfosten aus der Tasche und legen ihn flach auf den Boden



2. Den Schlauch der Pumpe in die Öffnung „OUT“ einschrauben.



3. Auf dem Pfosten befindet sich ein Ventil zum Aufpumpen. Wenn die Feder im Ventil gespannt ist, muss sie gedrückt werden, damit sie locker wird. Wir schrauben den Schlauch mit der Pumpe ein und beginnen mit dem Aufpumpen. Der Druck im Pfosten sorgt dafür, dass sich die Feder spannt und den Luftauslass blockiert.



4. Wenn der Pfosten hart und gut aufgepumpt ist, schalten wir die Pumpe aus. Der Pfosten darf NICHT über einen längeren Zeitraum aufgepumpt werden, um Beschädigungen zu vermeiden. Wir drehen das Ventil zu.



5. Befestigen Sie den Pfosten mit allen mitgelieferten Heringen und Seilen am Boden.



6. Um den Pfosten zusammenzufalten, schrauben wir das Ventil auf und drücken auf die gespannte Feder im Ventil, damit die Luft entweichen kann.



7. Den Schlauch der Pumpe schrauben wir in die mit „IN“ gekennzeichnete Öffnung.



8. Wir schrauben die Pumpe an das Ventil und beginnen, die Luft aus dem Posten abzusaugen. Anschließend rollen wir den Posten zusammen und packen ihn in die Transporttasche.



Garantiezeitraum, -bedingungen und -umfang für Pneumatikprodukte.

1. Der Hersteller legt jedem Produkt eine Montageanleitung bei.
2. Die Garantie umfasst: Farbechtheit (UV-Beständigkeit), Veränderungen in der Struktur des Gewebes (Schrumpfung, Ausdehnung), die im Rahmen der ordnungsgemäßen Nutzung entstanden sind, Haltbarkeit der Nähte und Befestigungselemente, Haltbarkeit der Verbindungsstellen und Dichtheit der Konstruktion.
3. Die Garantie umfasst keine mechanischen Schäden, Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung der Herstellerempfehlungen verursacht wurden.
4. Die Garantie umfasst keine Veränderungen, die durch die natürliche Abnutzung des Produkts entstanden sind.
5. Der Hersteller garantiert, dass das Produkt mit größter Sorgfalt hergestellt wurde. Bei Feststellung von Mängeln wendet sich der Besteller an den Hersteller. Der Hersteller antwortet innerhalb von 7 Tagen. Der Hersteller verpflichtet sich, den Mangel innerhalb von 30 Tagen nach Anerkennung der Reklamation zu beheben. Der Hersteller verlängert die Gewährleistungsfrist um den Zeitraum, der der Reparaturdauer entspricht.
6. Der Hersteller haftet nicht für die Montage/Demontage des Produkts, wenn diese nicht gemäß der dem Produkt beiliegenden Anleitung durchgeführt wurde.
7. Der Hersteller gewährt eine 24-monatige Garantie auf Pneumatikprodukte einschließlich sämtlichem Zubehör.
8. Die Garantie umfasst keine Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder durch höhere Gewalt, Feuer, Sturm oder Vandalismus entstanden sind.
9. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an den oben genannten Informationen vorzunehmen.
10. In Angelegenheiten, die nicht durch diese Bestimmungen geregelt sind, gelten die Bestimmungen vom 27. Juli 2002 über besondere Bedingungen des Verbraucherverkaufs und die Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuches (Gesetzblatt von 2002 Nr. 141, Pos. 1176, aus dem Jahr 2004 Nr. 96, Pos. 959).

Empfehlungen zur Verwendung und Wartung von pneumatischen Produkten.

1. Das Produkt sollte mit allen mitgelieferten Heringen und Ankern am Untergrund befestigt werden. Bei der Montage auf einem harten Untergrund sollte es mit allen vom Hersteller mitgelieferten Sand- oder Gusseisengewichten befestigt werden.
 2. Produkt Das Werbeprodukt kann je nach Art der Befestigung am Untergrund verwendet werden:
- bei Windgeschwindigkeiten bis zu 50 km/h nach Befestigung am Untergrund mit Nägeln/Ankern
- bei Windgeschwindigkeiten bis zu 40 km/h nach Befestigung am Untergrund mit Sand- oder Gusseisengewichten .
 3. Bei zunehmendem Wind muss das Produkt unverzüglich zusammengefaltet werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Das nasse Produkt darf nicht zusammengefaltet und gelagert werden, da es sonst zu Schimmelbildung kommen kann. Das nasse Produkt sollte sofort zum Trocknen an einem trockenen Ort ausgelegt werden. Schimmelflecken unterliegen nicht den Garantiebedingungen.**
4. Eventuelle Flecken auf dem Stoff sollten sofort nach dem Verschmutzen mit einem feuchten Tuch und warmem Wasser ohne zusätzliche Reinigungsmittel entfernt werden. Der Hersteller erlaubt die Reinigung mit Hochdruckreinigern. Der Abstand des Wasserstrahls muss mindestens 50 cm betragen.
 5. Führen Sie keine Reparaturen ohne Zustimmung des Herstellers selbst durch. Bei mechanischer Beschädigung des Produkts oder durch starken Wind muss das Produkt zur Reparatur an den Hersteller zurückgeschickt werden, um weitere Schäden zu vermeiden.